

# Merkblatt Kondensatoren - Anlieferungsbedingungen

## Entsorgungsanlagen: SAV Biebesheim (HIM)

---

Dieses Merkblatt gilt nur in Verbindung mit den folgenden Merkblättern:

- Merkblatt A (SAV Biebesheim)
- Merkblatt IVB (SAV Biebesheim)

### **Bestandteil dieses Merkblatts:**

Handelsübliche Kondensatoren aus Leuchtstofflampen, Waschmaschinen etc.

PCB-haltig und PCB-frei, Wandstärke < 2 mm, Einzelgewicht < 2 kg, ohne dickwandige Anschlüsse. Größere Kondensatoren auf Anfrage.

### **Allgemeines:**

Die ausgebauten Kondensatoren enthalten teilweise noch Restspannung und müssen deshalb vor der Anlieferung entladen sein.

Anlieferungen mit beladenen Kondensatoren (z.B. Monochargen) sind (ohne eine Vorbehandlung beim Kunden) ausgeschlossen.

Batterien müssen vor einer Anlieferung aussortiert werden.

### **Anlieferungsform in Biebesheim:**

Fässer bis 200-l auf Palette bis 60 kg Fassgewicht